

Инструкция по эксплуатации паяльника СТ-95А

Напряжение: 220В

Мощность: 60Вт.

Диапазон регулируемой температуры: 100°C (минимум)~400°C (максимум).

Быстрый нагрев.

Стабильная температура.

Регулировка температуры.

Общие характеристики паяльника:

- Быстрый нагрев. Паяльник нагревается до заданной температуры в течение минуты.
- Температура регулируется при помощи желтого переключателя.
- После подключения паяльник нагревается до указанной температуры и удерживает ее.
- Экономия электроэнергии. Если паяльник находится в нерабочем состоянии, то его энергопотребление значительно снижено.

Использование паяльника:



1. При помощи желтого переключателя установите требуемую температуру. Температурный диапазон: 100°C (минимум)~400°C (максимум) Приблизительная средняя температура: 250°C~300°C.
2. Подключите питание 220В.
3. Через три минуты паяльник достигнет установленной температуре, и можно будет приступить к работе.

Внимание:

1. Будьте осторожны при работе с нагретым паяльником, т.к. высокая температура может стать причиной травм или пожара.
2. Не обрабатывайте жало паяльника напильником.
3. Для настройки температуры используйте подходящую отвертку.
4. Не ударяйте паяльник, т.к. существует опасность повреждения его внутренних элементов.
5. Для безопасности не забывайте о заземляющем проводе.