



## Systemvoraussetzungen

für METRAWin 10 ab Version 5.0



### Software-Betriebssystem

- MS WINDOWS 95, 98, ME, NT, 2000 oder XP

### Hardware

- WINDOWS-fähiger IBM-kompatibler PC ab Pentium-CPU mit mindestens 32 MB Hauptspeicher
- VGA-Monitor mit Auflösung mind. 800 x 600 Bildpunkte
- Festplatte mit mindestens 20 MB freiem Speicherplatz
- 3½“-Diskettenlaufwerk für Disketten mit 1,4 MB Speicherkapazität
- MICROSOFT-kompatible Maus oder anderes Zeigegerät
- bei Bedarf Drucker, der von WINDOWS unterstützt wird
- 1 serielle RS232-Schnittstelle COM1 ... COM8

### Installation

Auf der Diskette/CD-ROM befindet sich die Datei **Setup.exe**. Durch Ausführen dieser Datei wird die METRAWin 10 Software im Dialog mit dem Anwender installiert. Das Installationsverzeichnis und der Programmordner können hierbei frei gewählt werden.

Die METRAWin 10 Software ist in mehreren Varianten für unterschiedliche Messgeräte verfügbar. Diese Software-Varianten können in das gleiche Verzeichnis installiert werden, sofern sich deren Versionsnummern nur an der letzten Ziffer unterscheiden (z.B. 5.04 und 5.01). Die Version mit der höchsten Nummer muss jedoch zuletzt installiert werden.

### Bedienung

Die METRAWin 10 Software ist mit einer Online-Hilfefunktion ausgestattet. Diese gibt Bedienhinweise und Erläuterungen zur Software bzw. Messgerätekommunikation.

## System requirements

for METRAWin 10 as from version 5.0



### Operating system software

- MS WINDOWS 95, 98, ME, NT, 2000 or XP

### Hardware

- IBM compatible WINDOWS PC, with Pentium-CPU and at least 32 MB RAM
- VGA monitor with resolution 800 x 600 pixel or higher
- Hard disk with at least 20 MB available memory
- 3½“ floppy disk drive for 1.4 MB diskettes
- MICROSOFT compatible mouse or equivalent pointer device
- a WINDOWS supported printer if printouts are required
- 1 serial interface COM1 ... COM8

### Installation

On the Diskette/CD-ROM the file **Setup.exe** is present. Running this file will install the METRAWin 10 software in dialog with the user. During installation the target directory for the program and the program folder name for the Start Menu can be entered as desired.

The METRAWin 10 software is available in several variants for different measuring instruments. These software variants may be installed into the same directory if their version numbers differ only in the least significant digit (e.g. 5.04 and 5.01); but the version with the highest number must be installed last.

### Operation

The METRAWin 10 Software is equipped with an integrated help function giving tips and explanations regarding software operation and device communication.