




Unterteil flach, Ausf. I  
Innenansicht  
Bottom part flat, vers. I  
inside view  
B 40 46 707




Oberteil  
Aussenansicht  
Cover  
outside view  
B 40 46 407




Oberteil  
Innenansicht  
Cover  
inside view  
B 40 46 407




Frontplatte AI  
Front panel AI  
B 41 46 106




Batteriefach  
Battery compartment  
B 41 46 047




Sockeldeckel für Arretierung  
Base cover  
G




Sockel  
Base  
B 40 46 8\*7



Bodenplatte mit Griffmulde  
Bottom panel with handle recess  
B 41 46 167




Bodenplatte mit Rastleiste  
Bottom panel with snap-in strips  
B 41 46 257




Unterteil flach, Ausf. I  
Bottom part flat, vers. I


Oberteil, Batteriefach, Sockel  
Cover, battery compartment, base




Oberteil, Bodenplatte mit Rastleisten, Sockel  
Cover, bottom part with snap-in strips, base




Frontplatte AI, Batteriefach, Sockel  
Front panel AI, battery compartment, base




Frontplatte AI, Bodenplatte mit Rastleisten, Sockel  
Front panel AI, bottom part with snap-in strips, base




Oberteil, Bodenplatte mit Griffmulde, Sockel  
Cover, bottom part with handle recess, base




Frontplatte AI, Bodenplatte mit Griffmulde, Sockel  
Front panel AI, bottom panel with handle recess, base




Folientastatur  
Membrane keyboard




Platine Oberteil  
PCB cover



Platine Unterteil  
PCB bottom part



Platine Unterteil mit Batteriefach  
PCB bottom part with battery compartment



Platine Sockel  
PCB base

