

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ВИД	ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
----------------	-----	---------	--------------------	----------

M93A/M93B

3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
 Индикатор разряда батареи
 Защита от перегрузок
 (for M93B) Звуковой тестер

Принадлежности:
 Щупы; 12V батарея (23A);
 Инструкция пользователя



Функция	M93A	M93B
DCV	2-20-200-400V	2-20-200-400V
ACV	200-400V	200-400V
DCA	200mA	\
OHM	2000-20k-200k-2000kΩ	2000-20k-200k-2000kΩ
Тест диодов	3.2V / 1mA	3.2V / 1mA
•)	\	<50Ω
Размер/Вес	130x74x38mm / 170g	



DT831/DT831B+

3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
 8 Функций 15 Диапазонов
 Индикатор разряда батареи
 Защита от перегрузок
 Звуковой тестер

Принадлежности:
 Щупы; 9V батарея (NEDA 6F22);
 Инструкция пользователя



Функция	DT831	DT831B+
DCV	200m-2-20-200-500V	2000m-20-200-500V
ACV	200-500V	200-500V
DCA	2000μ-20m-200mA	200mA
OHM	200-2000-20k-200k-2000kΩ	2000-20k-200k-2000kΩ
•)	\	<50Ω
Тест батарей	1.5V, 9V	
Тест диодов	2.8V / 1mA	
hFE	Vce•3V, Ib•10μA	
Размер/Вес	125x75x20mm / 145g	



M300

3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
 Индикатор разряда батареи
 Защита от перегрузок
 Звуковой тестер

Принадлежности:
 Щупы; 12V x 1 батарея (23A);
 Инструкция пользователя



DCV	2-20-200-500V	±0.8%
ACV	200-500V	±1.2%
DCA	200mA	±1.2%
OHM	2k-20k-200k-2000kΩ	±1.0%
Тест диодов	3.2V / 1mA	
Размер/Вес	120x70x18mm / 110g	



DT920B

3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
 Индикатор разряда батареи
 Защита от перегрузок

Принадлежности:
 Щупы; 12V x 1 батарея (23A);
 Инструкция пользователя



DCV	2-20-200-450V	±0.8%
ACV	200-450V	±1.5%
DCA	200mA	±1.5%
OHM	2k-20k-200k-2000kΩ	±1.2%
Тест диодов	3V / 0.8mA	
Размер/Вес	112x62x28mm / 96g	

