

**tyco**

Electronics

**Instruction Sheet**

**ERGOCRIMP**

**Matrice**

**PN 1-1579001-2**

**Instruction Sheet**

**ERGOCRIMP**


**Die**

**P/N 1-1579001-2**

**tyco**

Electronics

411-18282  
29 APR 03 KS Rev A  
EC: EG00-1548-03



## 1 Hinweise zum Inhalt dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Anwendung und Bedienung der ERGOCRIMP **Matrice PN 1-1579001-2** für den Einsatz in der ERGOCRIMP **Basis Handzange PN 539 635-1** sowie erforderliche Wartungsmaßnahmen.

Für Informationen, die nicht in dieser Anleitung enthalten sind sowie zur Technischen Unterstützung, wenden Sie sich bitte direkt an:

**Tyco Electronics AMP GmbH**  
Abtlg. Kundendienst  
AMPèrestraße 12-14  
64625 Bensheim

## 1 Notes to the Contents of this Manual

*This IS describes the use and the operation of the ERGOCRIMP Die P/N 1-1579001-2 for the ERGO-CRIMP **basis hand tool** P/N 539 635-1 as well as necessary maintenance measures.*

*For further information, not included in this IS, and for technical assistance please contact:*

**Tyco Electronics AMP GmbH**  
Abtlg. Kundendienst  
AMPèrestraße 12-14  
64625 Bensheim

## 2 Verwendungszweck

Mit dieser AMP ERGOCRIMP Matrize können folgende AMP-Crimpkontakte verarbeitet werden:

**Kontakttyp:**  
FF-Serie 9,5

**PN:**  
963827

### HINWEIS

Die ERGOCRIMP Crimp-Handzange ist für die Aufnahme verschiedener Crimpmatrizen ausgelegt. Kontaktieren Sie den AMP-Kundendienst bezüglich der Verfügbarkeit von Crimpmatrizen für spezielle Anwendungen.

### HINWEIS

Alle Abmessungen in dieser Betriebsanleitung werden in Millimeter 'mm' angegeben. Die abgebildeten Komponenten sind nicht maßstabsgerecht dargestellt.

### HINWEIS ZUR ANWENDUNG

Kumulative traumatische Beschwerden können die Folge einer dauerhaften Anwendung von Handzangen sein. AMP Handzangen sind für gelegentliche Anwendungen und geringe Stückzahlen vorgesehen. Für den gesteigerten Bedarf bzw. für die Produktion bietet AMP eine große Auswahl entsprechender Werkzeuge.

### HINWEIS

Die Werkzeuge sind ausschließlich für den hier beschriebenen Zweck zu verwenden!

## 2 Application

This AMP ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following AMP crimp contacts:

**Contact Type:**  
FF-Serie 9,5

**P/N:**  
963827

### NOTE

The ERGOCRIMP Hand Tool has been designed to accommodate different crimp die sets. For availability of die sets for special applications please contact the AMP Field Service.

### NOTE

Dimensions on this sheet are in millimeters "mm". Figures and illustrations are not drawn to scale.

### PROPER USE GUIDELINES

Cumulative Trauma Disorders can result from a prolonged use of manually powered hand tools. AMP hand tools are intended for occasional use and low volume applications. For extended use or production operations, AMP offers a wide selection of powered application equipment.

### NOTE


The tool may only be used for the described purpose.

Matrizesatz PN <i>Die assembly Part number</i>	Kontakt PN <i>Contact Part number</i>	Größe (mm <sup>2</sup> ) Size (mm <sup>2</sup> )	Leitung Isol. ø (mm) Wire Insul dia (mm)	Abisolierlänge (mm) Strip Length (mm)
1-1579001-2	963827	1,5 2,0 2,5	2,2 - 2,4 2,3 - 2,6 2,7 - 3,0	6,2

Bild / Figure 1

### 3 Matrizen, Ein- und Ausbau

### 3 Die Installation and removal



### Matrizen - Einbau

- Öffnen Sie die Zangengriffe und entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben aus den Crimpbacken.
- Positionieren Sie die Crimper-Matrize für Draht- und Isolationscrimp in der feststehenden Crimpbacke, so daß die Abschrägungen nach außen zeigen.
- Drehen Sie eine Matrizen-Befestigungsschraube (M4x25) durch Backe und Matrize, ziehen Sie aber die Schraube noch nicht fest.
- Positionieren Sie die untere Matrize in der beweglichen Crimpbacke der Handzange. Drehen Sie eine Matrizen-Befestigungsschraube (M4x16) durch Backe und Matrize, ziehen Sie die Schraube aber noch nicht fest.

#### HINWEIS

Der Ratschenmechanismus der Handzange besitzt Raststufen, die beim Schließen der Zangengriffe sieben hörbare 'Klicks' ergeben. Beim sechsten (6.) 'Klick' wird der Ratschenmechanismus ausgelöst (geöffnet).

### Die - Installation

- Open the tool handles and remove the two die retaining screws from the tool jaws.
- Move the wire and insulation crimper dies, with the chamfers facing the front of the stationary jaws.
- Insert a die retention screw (M4x25) through the jaw and die and tighten the screw so that the die is held in place, but do not tighten the screw completely at this point.
- Place the lower die in the moving jaw of the tool frame. Install a die retention screw (M4x16) through the jaw and die and tighten the screw so that the die is held in place, but do not tighten the screw completely at this point.

#### NOTE

The ERGOCRIMP tool ratchet has detents that are audible as seven "clicks" as the handles are closed. The ratchet releases on the sixth "click".

5. Drücken Sie die Zangengriffe langsam zusammen, so daß die Matrizen aneinandergefügt und ausgerichtet werden. Drücken Sie die Zangengriffe bis zum fünften (5.) 'Klick' zusammen und ziehen Sie dann die beiden Matrizen-Befestigungsschrauben fest.
6. Befestigen Sie die Positioniereinheit auf der festehenden Crimpbacke mit der entsprechenden Sechskantmutter.
7. Befestigen Sie den Kontaktpositionierer auf der beweglichen Crimpbacke in dem Sie die entsprechende Sechskantmutter M4 DIN 934 festziehen.
8. Prüfen Sie die Crimphöhen.  
Justieren Sie wenn nötig wie unter Kap. 6 beschrieben

## Matrizen - Ausbau

1. Für den Ausbau des Matrzensatzes schließen Sie die Zange bis der Ratschenmechanismus auslöst und die Zangengriffe (ganz) öffnen. Lösen und entfernen Sie die Sechskantmutter und die beiden Matrizen-Befestigungsschrauben und schieben Sie die Matrizen aus den Crimpbacken.

## 4 Crimpverfahren

### HINWEIS

Die Crimp-Handzange bietet eine Einstellmöglichkeit der Crimphöhe. Die Crimphöhe muß zu Anfang, wie nachfolgend spezifiziert (Tabelle) und beschrieben, überprüft werden, bevor gewünschte Kontakte und Leitungsgrößen verarbeitet werden.

Wählen Sie eine Leitung mit spezifizierter Größe und Isolationsdurchmesser (Bild 1). Entfernen Sie die Isolation um die angegebene Länge ohne die Drahtlitzen zu verbiegen oder zu beschädigen. Wählen Sie einen passenden Kontakt, und bestimmen Sie die korrekte Kontaktaufnahme entsprechend der Markierungen (Leitungsgröße) auf der Zange. Verfahren Sie nun wie folgt:

1. Halten Sie die Crimpzange so, daß die Rückseite der Zange (Leitungsseite) zu Ihnen zeigt. Drücken Sie die Zangengriffe zusammen und lassen Sie die Zange vollständig öffnen.
2. Halten Sie den Kontakt im Kontaktierbereich fest und schieben Sie ihn von der Zangenvorderseite in die Zange.

5. Slowly close the tool handles, allowing the dies to mate and/or align. Continue closing the tool handles until the ratchet makes the fifth "click," then tighten both die retention screws until snug.
6. Install the locator assembly on the stationary jaw and tighten the hex nut.
7. Install the contact locator on the movable jaw and tighten the hex nut M4 DIN 934.
8. Check the crimp heights. If necessary adjust them as described in Chap. 6.

### Die - removal

1. To remove the die assembly, close the tool handles until the ratchet releases, and allow the handles to open fully. Loosen and remove the die retention screws and slide the dies out of the tool jaws.

## 4 Crimping procedure

### NOTE

This tool is provided with a crimp adjustment feature. Initially, the crimp height should be verified as specified in Figure 3. Refer to Section 5, CRIMP HEIGHT INSPECTION, and Section 6, CRIMP HEIGHT ADJUSTMENT, to verify crimp height before using the tool to crimp desired contacts and wire sizes.

Refer to the table in Figure 1 and select wire of the specified size and insulation diameter. Strip the wire to the length indicated in Figure 1, taking care not to bend or to damage the wire strands. Choose a fitting contact and identify the appropriate crimp section according to the wire size marking on the tool. Refer to Figure 2 and proceed as follows:

1. Hold the tool so that the back (wire side) is facing you. Squeeze tool handles together and allow them to open fully.
2. Holding the contact by the mating end, insert the contact - insulation barrel first - through the front of the tool and into the appropriate crimp section.

3. Positionieren Sie den Kontakt so, daß sich der Kontaktierbereich des Kontaktes auf der Seite des Kontaktpositionierers befindet und die Crimpflanken (U-Form) des Draht- und Drahtcrimps nach oben gerichtet sind.

**VORSICHT**

Stellen Sie sicher, daß die beiden Crimpflanken des Drahtcrimps im Crimpbereich gleichmäßig geführt werden. Versuchen Sie NICHT, einen ungenau positionierten Kontakt zu crimpen.

4. Halten Sie den Kontakt in Position und drücken Sie die Zangengriffe soweit zusammen, bis der Ratschenmechanismus entsprechend verriegelt und der Kontakt in der Zange gehalten wird. Achten Sie darauf, daß Sie die Isolations- und Drahtcrimpflanken NICHT deformieren.
5. Führen Sie die abisolierte Leitung in die Drahtcrimphülse (Bild 3).

3. Position the contact so that the mating end of the contact is on the contact locator side of the Tool and that the open "U" of the wire barrels face the top of the tool.

**CAUTION**

Make sure that both crimpflanks of the wire barrel are started evenly into the crimping section. Do NOT attempt to crimp an improperly positioned contact.

4. Hold the contact in position and squeeze the tool handles together until ratchet engages sufficiently to hold the contact in position. Do NOT deform insulation barrel or wire barrel.
5. Insert stripped wire into contact wire barrel (Figure 3).





Bild / Figure 3

6. Halten Sie die Leitung in dieser Stellung und drücken Sie die Zangengriffe zusammen, bis der Ratschenmechanismus auslöst bzw. öffnet. Lassen Sie die Zange vollständig öffnen und entnehmen Sie den gecrimpten Kontakt.
7. Überprüfen Sie die Crimphöhe, wie nachstehend beschrieben. Nehmen Sie ggf. eine Einstellung der Crimphöhe vor.

6. Holding the wire in place, squeeze tool handles together until ratchet releases. Allow tool handles to open and remove crimped contact.
7. Check the contacts crimp height as described in Section 5, CRIMP HEIGHT INSPECTION. If necessary, adjust the crimp height as described in Section 6, CRIMP HEIGHT ADJUSTMENT.

Die Spitze muß mittig auf der Drahtcrimphülse gegenüber der Crimpnaht positioniert werden  
*Position point on center of wire barrel opposite seam*

Modifizierter Amboß  
*Modified anvil*



Leitungsgröße  
**(Max.)**  
**Wire size**  
**(max.)**

Crimpbereich  
**(Drahtgr.ber.markg.)**  
**Crimp section**  
**(Wire size marking)**

Crimphöhe (A)  
u. Toleranz (+/- 0,03)  
**Crimp height dim. (A)**  
**and tolerance (+/-0.03)**

1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	1,92 mm
2,0 mm <sup>2</sup>	2,0 mm <sup>2</sup>	2,05 mm
2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	2,18 mm

Bild / Figure 4

## 5 Überprüfung der Crimphöhe

Zur Überprüfung bzw. Messung der Crimphöhe ist ein Mikrometer mit modifiziertem Amboß erforderlich AMP-PN: 675 836-0

Verfahren Sie wie folgt:

- Wählen Sie aus der Tabelle (Bild 4) je eine Leitung (mit max. Größe) für die gelisteten Crimp-Größenbereiche.
- Crimpen Sie einen oder mehrere Kontakte wie zuvor beschrieben.
- Messen Sie mit dem Mikrometer die Crimphöhen der Drahtcrimphülse und Isolationscrimphülse wie in der Abbildung (Bild 4) gezeigt. Entspricht die gemessene Crimphöhe den Angaben in der Tabelle, so ist die Crimpzange korrekt justiert. Andernfalls ist eine Einstellung der Crimphöhe vorzunehmen.

## 5 Crimp height inspection

This inspection requires the use of a micrometer with a modified anvil. AMP recommends the modified micrometer AMP-P/N: 675 836-0.

Proceed as follows:

- Refer to Figure 4 and select a wire (maximum size) for each crimp section listed.
- Refer to Section 4, CRIMPING PROCEDURE, and crimp the contact(s) accordingly.
- Using a crimp height comparator, measure the wire barrel crimp height and insulation barrel as shown in Figure 4. If the crimp heights conform to that shown in the table, the tool is considered dimensionally correct. If not, the tool must be adjusted. Refer to Section 6, CRIMP HEIGHT ADJUSTMENT.

## 6 Einstellung der Crimphöhe

Die Crimp-Handzange besitzt einen Ratschenmechanismus mit einem Einstellrad, das einen bestimmten Einstellbereich aufweist. Durch den Ratschenmechanismus wird sichergestellt, daß der Crimpzyklus vollständig beendet wird. Über das Einstellrad wird der Betätigungs weg (vor Öffnen der Ratsche) und damit die erforderliche Crimpkraft eingestellt. Auch trotz Voreinstellung ab Werk ist es sehr wichtig, die Crimphöhe zu überprüfen. Üblicher Gebrauch und Abnutzung sind ebenfalls Ursache für eine Fehleinstellung der Crimphöhe. Es wird empfohlen, daß die Crimphöhe regelmäßig durch Qualitäts-Kontroll-Personal überprüft und ggf. eingestellt wird.

1. Crimpen Sie einen Kontakt an eine ordnungsgemäß vorbereitete (abisolierte) Leitung korrekter Größe (Querschnitt).
2. Ist die Crimphöhe größer als empfohlen, öffnen Sie die Zange und entfernen mit einem Schaubendreher die Schafschraube. Drehen Sie das Einstellrad GEGEN den Uhrzeigersinn (+). Ist eine größere Crimphöhe erforderlich, so drehen Sie das Einstellrad IM Uhrzeigersinn, um einen 'niederen' Wert einzustellen (-)
3. Sichern Sie das Einstellrad mit der Schafschraube (Bild 5).
4. Crimpen Sie einen Kontakt und messen Sie die Crimphöhe. Ist die Crimphöhe nicht akzeptabel, so wiederholen Sie die Einstellung.

## 6 Crimp height adjustment

The tool frame assembly features a ratchet mechanism and adjustment wheel with a range of settings. The ratchet mechanism ensures that the tool has completed the cycle. The adjustment wheel controls the operating distance of the tool jaws (before the ratchet opens) thereby controlling the required crimp force. Although the ratchet is preset prior to shipment, it is important that you verify the crimp height. Also, general use and subsequent wear may cause the tool to go out of adjustment. It is recommended that the crimp height be inspected - and adjusted, if necessary - on a regular basis by quality control personnel.

1. Crimp a contact onto a properly-prepared wire of the correct size.
2. If the crimp height is greater than recommended, open the plier and remove the screwed stop pin with a screwdriver. Rotate the adjustment wheel COUNTERCLOCKWISE (+). If a looser crimp is required, rotate the adjustment wheel CLOCKWISE (-) (Figure 5).
3. Replace the screwed stop pin (Figure 5).
4. Make a sample crimp and measure the crimp height. If the dimension is acceptable, replace and secure the screwed stop pin. If the dimension is unacceptable, continue to adjust the ratchet, and again measure a sample crimp.




Bild / Figure 5

## 7 Wartung, Instandhaltung

### 7.1 Tägliche Wartung

Zur täglichen Wartung sind folgende Schritte durchzuführen:

1. Entfernen Sie vom Werkzeug Staub, Feuchtigkeit und andere Rückstände mit einer sauberen, weichen Bürste oder einem fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine harten oder abschleifenden Mittel, mit denen das Werkzeug beschädigt werden könnte.
2. Stellen Sie sicher, daß der Lagerbolzen eingesetzt und durch die Sicherungsscheibe gehalten wird und die Schafschraube zur Sicherung des Einstellrades fest ist.
3. Versiehen Sie alle Stifte, Drehpunkte und Lageroberflächen mit einem dünnen Ölfilm eines guten SAE 20 Motoröls. Ölen Sie aber nicht übermäßig.
4. Wird die Handzange nicht benötigt, dann schließen Sie die Zangengriffe und lagern die Zange sauber und trocken.

### 7.2 Periodische Überprüfung

Eine Überprüfung der Crimpzange sollte durch qualifiziertes Personal regelmäßig (je nach Nutzung) durchgeführt und aufgezeichnet werden.

1. Entfernen Sie jegliche Schmiermittel und Rückstände, indem Sie die Handzange (Griffe teilweise geschlossen) in ein Fett-Lösungsmittel eintauchen, das Farbe und Kunststoffe nicht angreift.
2. Stellen Sie sicher, daß alle Lagerbolzen eingesetzt und durch Sicherungsscheiben gehalten werden.
3. Schließen Sie die Zangengriffe bis der Ratschenmechanismus auslöst bzw. öffnet, und lassen Sie die Zangengriffe frei öffnen. Öffnen die Griffe nicht schnell und vollständig, dann ist die Feder beschädigt und muß ersetzt werden.
4. Überprüfen Sie die Zange auf Abnutzung und Beschädigung, insbesondere im Bereich der Crimpbacken und Drehzapfen.

### 7 Maintenance / Inspection

#### 7.1 Daily Maintenance

AMP recommends that operators of the tool be made aware of the following steps of daily maintenance:

1. Remove dust, moisture, and any other contaminants from the tool with a clean, soft brush, or a clean, soft, lint-free cloth. Do NOT use hard or abrasive objects that could damage the tool.
2. Make certain that the pivot pins are in place and that they are secured with retaining plate and that locking screw of the adjustment wheel is tight.
3. All pins, pivot points, and bearing surfaces should be protected with a thin coat of any good SAE No. 20 motor oil. Do not oil excessively.
4. When the tool is not in use, keep handles closed to prevent objects from becoming lodged in the crimping jaws. Store the tool in a clean, dry area.

#### 7.2 Periodic Inspection

Regular inspections of the tool should be performed by quality control personnel. A record of scheduled inspections should remain with the tool or be supplied to supervisory personnel responsible for the tool. Inspection frequency should be based upon amount of usage, working conditions, operator training and skill and established company standards.

1. Remove all lubrication and accumulated film by immersing the tool (handles partially closed) in a suitable commercial degreaser that will not affect paint or plastic material.
2. Make certain that all pivot pins are in place and secured with retaining plates.
3. Close tool handles until ratchet releases and then allow them to open freely. If they do not open quickly and fully, the spring is defective and must be replaced.
4. Inspect the tool frame for wear or damage, paying particular attention to the tool jaws and pivot points.

5. Crimpen Sie die Kontakte und messen Sie die Crimphöhe.  
Prüfkriterium für eine richtige Funktion der Handzange sind die Crimphöhenangaben aus der Tabelle (Bild 4)

5. *Crimp the contacts and measure you the crimping height. Test criterium for a correct function of the hand tools are the crimping height specification from the table (Illustration 4)*

### Stückliste der Einzelteile ohne Matrize

### Part list of the single parts without dies

Position <i>Item</i>	Best. Nr. <i>Part No.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Menge <i>Quantity</i>
1	4-1579005-2	Kontaktpositionierer <i>Contact locator</i>	1
2	8-1579005-7	Positioniereinheit <i>Locator assembly</i>	1
3	1-0519151-1	Schraube M4x16 <i>Screw M4x16</i>	1
4	1-0519151-3	Schraube M4x25 <i>Screw M4x25</i>	1
5	0-0519024-2	Mutter M4 DIN 985 <i>Nut M4 DIN 985</i>	1
6	0-0519021-8	Mutter M4 DIN 934 <i>Nut M4 DIN 934</i>	1
7	4-0744010-9	Instruction Sheet 411-18282	1

**Americas**

**Argentina** - Buenos Aires  
 Phone: +54-1-733-2000  
 Fax: +54-1-717-0988

**Brazil** - Sao Paulo  
 Phone: +55-11-3611-1311  
 Fax: +55-11-3611-0397

**Canada** - Toronto  
 Phone: +905-475-6222  
 Fax: +905-474-5520

**Chile** - Santiago  
 Phone: +56-2-739-1230  
 Fax: +56-2-739-1227

**Colombia** - Bogota  
 Phone: +57-1-231-9398  
 Fax: +57-1-240-3769

**Mexico** - Mexico City  
 Phone: +52-5-729-0400  
 Fax: +52-5-361-8545

**United States** - Harrisburg, PA  
 Phone: +717-564-0100  
 Fax: +717-986-7575

**Venezuela** - Caracas  
 Phone: +58-2-986-7774  
 Fax: +58-2-986-9739

**For Latin/South American Countries not shown**  
 Phone: +54-11-4733-2015  
 Fax: +54-11-4733-2083

**Asia/Pacific**

**Australia** - Sydney  
 Phone: +61-2-9840-8200  
 Fax: +61-2-9899-5649

**India** - Bangalore  
 Phone: +91-80-841-0200  
 Fax: +91-80-841-0210

**Indonesia** - Jakarta  
 Phone: +6221-526-7852  
 Fax: +6221-526-7856

**Japan** - Kawasaki, Kanagawa  
 Phone: +81-44-844-8079

Fax: +81-44-844-8733  
**Korea** - Seoul  
 Phone: +82-2-3274-0535  
 Fax: +82-2-3274-0524/0531

**Malaysia** - Selangor  
 Phone: +60-3-7053055  
 Fax: +60-3-7053066

**New Zealand** - Auckland  
 Phone: +64-9-634-4580  
 Fax: +64-9-634-4586

**Philippines** - Makati City  
 Phone: +632-867-8641

Fax: +632-867-8661  
**People's Republic of China**  
 Hong Kong  
 Phone: +852-2735-1628  
 Fax: +852-2735-0243

Shanghai  
 Phone: +86-21-6485-0602  
 Fax: +86-21-6485-0728

Shunde  
 Phone: +86-765-775-1368  
 Fax: +86-765-775-2823

**Singapore** - Singapore  
 Phone: +65-482-0311  
 Fax: +65-482-1012

**Taiwan** - Taipei  
 Phone: +886-2-2664-9977  
 Fax: +886-2-2664-9900

**Thailand** - Bangkok  
 Phone: +66-2-955-0500  
 Fax: +66-2-955-0505

**Vietnam** - Ho Chi Minh City  
 Phone: +84-8-8232-546/7  
 Fax: +84-8-8221-443

**Europe/Middle East/Africa**

**Austria** - Vienna  
 Phone: +43-190-560-0  
 Fax: +43-190-560-1333

**Belgium** - Kessel-Lo  
 Phone: +32-16-352-300  
 Fax: +32-16-352-352

**Bulgaria** - Sofia  
 Phone: +359-2-971-2152  
 Fax: +359-2-971-2153

**Czech Republic** - Kurim  
 Phone: +420-5-41-162-111  
 Fax: +420-5-41-162-223

**Denmark** - Viby J  
 Phone: +45-70-15-52-00  
 Fax: +45-86-29-51-33

**Egypt** - Cairo  
 Phone: +20-2-417-76-47  
 Fax: +20-2-419-23-34

**Estonia** - Tallinn  
 Phone: +372-65-05-474  
 Fax: +372-65-05-470

**Finland** - Helsinki  
 Phone: +358-95-12-34-20  
 Fax: +358-95-12-34-250

**France** -  
 Cergy-Pontoise-Cedex  
 Phone: +33-1-3420-8888  
 Fax: +33-1-3420-8600

**France**  
**AMP Electronics-Export**-  
 St Ouen L'Aumone  
 Phone: +33-1-3440-7200  
 Fax: +33-1-3440-7220 or  
 +33-1-3440-7230

**Great Britain** -  
 Stanmore Middlesex  
 Phone: +44-181-954-2356  
 Fax: +44-181-954-6234

**Greece** - Athens  
 Phone: +30-1-9370-396/397  
 Fax: +30-1-9370-655

**Germany** - Bensheim  
 Phone: +49-6251-133-0  
 Fax: +49-6251-133-1600

**Germany** - Langen  
 Phone: +49-6103-709-0  
 Fax: +49-6103-709-1223

**Germany** - Speyer  
 Phone: +49-6232-30-0  
 Fax: +49-6232-30-2243

**Germany**  
**HTS Division** - Neunkirchen  
 Phone: +49-2247-305-0  
 Fax: +49-2247-305-122

**Hungary** - Budapest  
 Phone: +36-1-289-1000  
 Fax: +36-1-289-1010

**Ireland** - Dublin  
 Phone: +353-1-820-3000  
 Fax: +353-1-820-9790

**Israel** - Yokneam  
 Phone: +972-4-959-0508  
 Fax: +972-4-959-0506

**Italy** - Collegno (Torino)  
 Phone: +39-011-4012-111  
 Fax: +39-011-4031-116

**Lithuania** - Vilnius  
 Phone: +370-2-2314-02  
 Fax: +370-2-2314-03

**Netherlands** -  
 's-Hertogenbosch  
 Phone: +31-73-6246-246  
 Fax: +31-73-6212-365

**Norway** - Nesbru  
 Phone: +47-66-77-88-99  
 Fax: +47-66-77-88-55

**Poland** - Warsaw  
 Phone: +48-22-5490-888  
 Fax: +48-22-5490-880

**Romania** - Bucharest  
 Phone: +40-1-311-3479 + 3596  
 Fax: +40-1-312-0574

**Russia** - Moscow  
 Phone: +7-095-926-55-06...09  
 Fax: +7-095-926-55-05

**Russia** - St. Petersburg  
 Phone: +7-812-325-30-83  
 Fax: +7-812-325-32-88

**Slovakia** - Banska Bystrica  
 Phone: +421-48-415-20-11/12  
 Fax: +421-48-415-20-13

**Slovenia** - Ljubljana  
 Phone: +386-1561-3270  
 Fax: +386-1561-3240

**South Africa** - Port Elizabeth  
 Phone: +27-41-405-4500  
 Fax: +27-41-486-1314

**Spain** - Barcelona  
 Phone: +34-93-291-0330  
 Fax: +34-93-201-7879

**Sweden** - Upplands Väsby  
 Phone: +46-8-50-72-50-00  
 Fax: +46-8-50-72-50-01

**Switzerland** - Steinach  
 Phone: +41-71-447-0447  
 Fax: +41-71-447-0444

**Turkey** - Istanbul  
 Phone: +90-212-281-8181...3  
 +90-212-282-5130/5430  
 Fax: +90-212-281-8184

**Ukraine** - Kiev  
 Phone: +38-044-238-6908  
 Fax: +38-044-568-5740

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2008

(C) COPYRIGHT 2008

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC  
A1DIST  
-

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

# ERGOCRIMP DIE SET FOR FASTIN FASTON 9,5 mm


## WIRE RANGE 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

Matrize in Kombination mit Ergocrimp Basishandzange TE P/N 539635-1 verwenden  
 Use die set in combination with Ergocrimp basis hand tool TE P/N 539635-1

Matrize im Karton mit Bedienungsanleitung 411-18282 verpackt  
 Die set packed in a cardboard with instruction sheet 411-18282

1-1579001-2	1	7-0744010-9	Instruction Sheet	Bedienungsanleitung	7
	1	0-0519021-8	Nut M4 DIN 934	Mutter M4 DIN 934	6
	1	0-0519024-2	Nut M4 DIN 985	Mutter M4 DIN 985	5
	1	1-0519151-3	Screw M4x25	Schraube M4x25	4
	1	1-0519151-1	Screw M4x16	Schraube M4x16	3
	1	8-1579005-7	Locator Assembly	Drahtanschlag	2
	1	4-1579005-2	Contact Locator	Kontaktpositionierer	1
	QTY Stck	TE P/N	Description	Benennung	Pos.

Kontakt	DGB (mm <sup>2</sup> )	Drahtcrimp / Wire Crimp		Isolationscrimp/Insulationcrimp		Isol. $\emptyset$	Betriebsanl.	
Contact	Wire Range	Wire Range	Hoehe/Height mm	Breite/Width mm	Hoehe/Height mm	Breite/Width mm	Ins.Range	Instr.Sheet
963827	1,5	1,92 ±0,03	3.05 F	-----	4.58 F	2,4-3,7	411-18282	
	2,0	2,05 ±0,03		-----				
	2,5	2,18 ±0,03		-----				



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.						DWN Ch.Witt 05AUG2008	Tyco Electronics			tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim		
DIMENSIONS: mm						TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD - PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - WEIGHT 200 g			NAME ERGOCRIMP DIE SET FOR FF 9,5 mm Ergocrimp Matrize fuer FF 9,5 mm - SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-1-1579001-2 CUSTOMER DRAWING		
0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES						± ± ± ± ±1°	RESTRICTED TO - SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV A					
MATERIAL -						FINISH -						